QUILOSA PROFESSIONAL Pistola de espuma PU Caliber 30

Pistola profesional para la aplicación de espuma de poliuretano que aumenta el rendimiento de la espuma hasta en un 30 % y disminuye su post-expansión en un 50 %. Además, ayuda a que el grosor de la espuma sea uniforme durante todo el proceso de aplicación y de fácil limpieza.

VENTAJAS

- hasta un 30% más de rendimiento
- Alta durabilidad
- Ligero

USO RECOMENDADO

- Pistola para la aplicación de espuma PU.
- Fácil de manejar gracias a su empuñadura ergonómica.

DATOS TÉCNICOS

Parámetro	Valor
Cuerpo: aluminio	+
Barril: Acero inoxidable	+
Gatillo: Acero con acabado de cromo	+
Boquilla de salida: Cobre	+
Mango: Plástico	+
Aguja: Acero inoxidable	+
Canasta: Aluminio con recubrimiento de níquel	+
Bola de sellado de la canasta: Acero + cruz de plástico	+
Boquilla de entrada: Aluminio	+
Tornillo de fijación: Plástico	+

Fecha de actualización: 09.06.2026

Quilosa – SELENA IBERIA S.L.U.
Marie Curie, 19 planta 6.1.
28521 Rivas, Madrid – Spain
tel.: +34 900 92 32 95

info.quilosa@selena.com
www.quilosa.com
PT tel.: + 351 800 919 552
FR tel. +33 643 10 25 84

INSTRUCCIONES DE USO

Lea atentamente y siga las instrucciones del envase antes de usarlo.

Preparación del producto

- Agita bien el bote.
- Enrosca bien el bote en el adaptador. Ten cuidado de no dañar la rosca.

Aplicación

- Presiona el gatillo con suavidad hasta que la espuma salga con fluidez. Ajusta la velocidad del chorro de espuma con el tornillo de regulación.
- Si vas a hacer una pausa de más de 5 minutos, bloquea la pistola con el tornillo de regulación.

Trabajos después de completar la aplicación

- Limpiar la boquilla con un cuchillo, eliminando la espuma curada.
- Tenga cuidado al enroscar el limpiador de espuma. El bote está bajo presión.
- Limpie la pistola a fondo con un agente espumante cuando termine.
- Durante la limpieza, deja actuar el limpiador durante 2 minutos, pero no más. Libere el limpiador de la pistola presionando el gatillo. Repita esta acción hasta que el limpiador salga transparente, sin mezcla visible de espuma disuelta.
- Limpie la pistola con un paño seco después.

Notas / limitaciones

- En caso de que no haya utilizado toda la espuma, puede guardar el bote fijado a la pistola hasta 3 semanas.
- En caso de que la pistola no se vaya a utilizar en un plazo de 3 semanas, es obligatorio retirar el bote y limpiar la pistola con el limpiador.
- El bote de espuma parcialmente utilizado puede dejarse en la pistola. No es necesario limpiar la pistola hasta que el bote esté completamente vacío.
- Limpie la pistola lo antes posible después de vaciar el envase para evitar el endurecimiento de la espuma en el interior de la pistola.Endurecimiento de la espuma en el interior de la pistola. Una vez endurecida la espuma en el interior de la pistola, el disolvente no la disolverá.
- Durante la limpieza, deje el disolvente en la pistola durante 2 minutos. Libere el disolvente de la pistola presionando el gatillo. Repita este proceso hasta que el disolvente salga completamente limpio, sin restos de espuma.
- Cuando la espuma se endurezca en la pistola, desenrosque el botón de regulación y retire la aguja. Limpie la aguja con un producto no abrasivo. La espuma endurecida puede dañar la pistola.
- Engrase la aguja antes de colocarla en la pistola.
- Recuerde también limpiar con limpiador la sede del cabezal de la espuma fresca para evitar que la espuma se seque y obstruya la válvula de retención. De este modo, tras retirar el bote, la espuma no saldrá de la pistola y también se evitará que el siguiente bote se pegue al cabezal de la pistola.

Fecha de actualización: 09.06.2026

Quilosa – SELENA IBERIA S.L.U.
Marie Curie, 19 planta 6.1.
28521 Rivas, Madrid – Spain
tel.: +34 900 92 32 95

info.quilosa@selena.com
www.quilosa.com
PT tel.: + 351 800 919 552
FR tel. +33 643 10 25 84

TRANSPORTE / ALMACENAMIENTO

Proteger de la humedad.

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

Nunca dirija un chorro de aire hacia personas o animales. No apunte esta pistola hacia ninguna otra persona. Utilice siempre gafas de protección. Siga las instrucciones del fabricante que figuran en el producto. Utilice protección adecuada para la cara y las manos. Mantenga a los niños alejados de la pistola. No la utilice en espacios cerrados. Si no es posible, asegúrese de que haya una buena ventilación.

Quilosa – SELENA IBERIA S.L.U.
Marie Curie, 19 planta 6.1.
28521 Rivas, Madrid – Spain
tel.: +34 900 92 32 95

info.quilosa@selena.com
www.quilosa.com
PT tel.: + 351 800 919 552
FR tel. +33 643 10 25 84